

dyras[®]

DHP-8100



EGY FŐZŐLAPOS ELEKTROMOS REZSÓ

HU



Kezelési útmutató a dyras DHP-8100 egy főzőlapos elektromos rezsóhoz

MEGJEGYZÉS



Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely kétélye esetén - újra elővehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károokra a gyártó felelősséget nem vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át!

Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen ezért kérjük Önt, hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek.

- A készülék csak az itt leírt háztartási használatra szolgál, minden egyéb (iparszerű) felhasználás nem megengedett.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. 14 éves kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még felügyelet mellett sem!

- A gyártó által a készülékhez nem mellékelte vagy nem javasolt eszközök, kiegészítők használata nem megengedett. Nem megengedett időkapcsolós órás vagy távműködtetett hálózati aljzat használata. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes működést okozhat.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahonnan legurulhat, leeshet, vagy ahonnan lerántható, leverhető egy véletlen mozdulattal.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok jelenlétében.
- Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek, rázódnak vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket nedves vagy párák helyen. A készülék +5 és +40° C közötti léghőmérséklet tartományban üzemeltethető, illetve tárolható.

Tisztelt Vásárló!

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak, és károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegűek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól:

A nedves, párák, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja:

- a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idő előtti öregedését,
- műanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idő előtti elhasználódását, elöregedését,
- illetve elősegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek oxidációját, fém alkatrészeinek korrózióját.

A poros légterű, vagy konyhai használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy főzőzsír párája terjeng) okozhatja:

- zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektromos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár teljes működésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrészeket károsíthatja.

Készülékét érő közvetlen napfény okozhatja:

- a készülék burkolatának, illetve a plasztik és gumi alkatrészek idő előtti elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzőinek károsodását, felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerű, biztonságos használatot veszélyeztetheti.

Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:

- plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerű biztonságos használatot veszélyeztetheti,
- páralecsapódásból eredő oxidációt, a készülék fém alkatrészeinek korrózióját.

Sugárzó vagy közvetlen hőhatás okozhatja (mint például nem megfelelő távolság biztosítása tűzhelytől, fűtőtesttől):

- plasztik és gumi alkatrészek, burkolati elemek szerkezeti károsodását, alakváltozását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelések meggyengülését.

A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerűtlen készülékhasználat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési előírásokat, mivel ellenkező esetben szakszerűtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy időszakonként vizsgálta felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget nem tapasztal - ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévő hibát, s így a terméke élettartamát növelheti.



Figyelem! Amennyiben végzett a munkával, és be kívánja fejezni a készülék használatát, vagy ha a készülék használatát rövid időre is megszakítja, a biztonság kedvéért előbb mindig kapcsolja ki azt, majd húzza ki hálózati csatlakozóját a fali aljzatból vagy a hosszabbítóból.

- Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Nedves kézzel soha ne nyúljon a készülékhez. A hálózati kábelt csak száraz kézzel szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni és onnan kihúzni; a fali aljzat is szintén száraz legyen.

- Használat után és tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját mindig ki kell húzni a fali aljzataból. Sose szakítsa meg az áramellátást úgy, hogy a hálózati kábelt fogva húzza ki a fali aljzataból, mindig a csatlakozót fogja meg! A hálózati csatlakozó fali aljzataból való kihúzása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
- Soha ne vezesse a készülék hálózati kábelét éles sarkokon vagy forró felületek mellett vagy felett. A hálózati kábelt soha ne tekerje a készülék burkolata köré, és ne vonszolja, ne emelje meg a hálózati kábelnél fogva, mert a kábel kiszakadhat, illetve szigetelése megsérülhet. Amennyiben a készülék kábele megsérült, azt szakszervizben ki kell cseréltetni. A készüléket sérült kábellel nem szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni.
- A készüléket csak stabil, sík felületen szabad üzemeltetni. Mindig ügyeljen rá, hogy a készülék ne csúszhasson le arról a felületről, melyen üzemelteti; ne eshessen folyadékkal teli edénybe, mosogatóba. Ha működés közben véletlenül mégis folyadékba esett a készülék (vagy nedvesség érte), semmi esetre se nyúljon utána, hanem először a fali aljzataból húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját, és csak ezt követően emelje ki a készüléket a folyadékból és vigye szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.
- A készüléket nem szabad közvetlenül olyan felületre helyezni, amely károsodhat a hő hatására. Használjon hőszigetelő alátétet.
- **Figyelem!** A készüléket tilos házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását megkísérelni - ennek az utasításnak figyelmen kívül hagyása súlyos balesetkez vezethet. Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, illetve akkor se, ha rendellenes működést mutat, leesett, vagy esetleg más módon sérült. Amennyiben a készülék bármely okból meghibásodik, vagy nedvesség kerül a készülék burkolatán belülré vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra. A készülék javítására csak a szakszervizek képzett szakemberei vannak feljogosítva. Házilagosan végzett javítási kísérlet vagy a kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a termékre a gyártó nem vállal felelősséget.



Figyelem!

Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja magára!

- A készülék hálózati kábelén és csatlakozóján bármilyen átalakítást, toldást végezni tilos!

- Ne használjon hálózati hosszabbítót!
- A fali aljzat olyan helyen legyen, ahonnan szükség esetén a hálózati kábelt gyorsan ki tudja húzni. A fali aljzat ne legyen a készülék fölött.
- A készüléket úgy helyezze el mindig, hogy elektromos kábele ne feszüljön meg, továbbá soha ne vonszolja, és ne emelje meg a terméket a hálózati kábelénél fogva, mert ez a kábel sérülésével, kiszakadásával járhat. Hasonló okból mindig biztosítsa, hogy a hálózati kábel soha ne kerülhessen szék vagy egyéb bútor lába alá.
- Ha be kívánja fejezni a készülék használatát, kikapcsolást követően mindig húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali aljzataból.
- A készülék elhelyezésekor fordítson fokozott figyelmet arra, hogy a készülék ne legyen lerántható és gyermekek a használat után se érhessenek a készülékhez.



A főzőlapra ne helyezzen közvetlenül élelmiszert, a készülék nem használható kenyérpírtásra, grillezésre, stb. Mindig hőálló (nem műanyag) lábost, fazekat, serpenyőt használjon.

- A főzőlapra ne helyezzen műanyag tárgyakat.
- Működés közben a készüléket nem szabad elmozdítani, más helyre tenni. Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki hálózati csatlakozóját a fali aljzataból, és csak akkor tegye el tároló helyére, ha tökéletesen lehűlt.



Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor a készülék működik, vagy használat után. Semmiképpen ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket olaj és zsír melegítésekor.

- Az elektromos főzőlapot távol kell tartani minden éghető anyagtól (például függönyöktől).



Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználdott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére szakosodott újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő udvarokban. Az elhasználdott termékről a hálózati kábelt - a hálózati csatlakozó fali aljzataból való kihúzása után - többen vágja le a begyűjtőhelyen való leadását megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!).



Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is.

KEZELŐSZERVEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. Készülék ház
2. Főzőlapok
3. Üzemjelző lámpa
4. Bekapcsoló és hőmérséklet-beállító forgatógomb

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

EGY FŐZŐLAPOS ELEKTROMOS REZSÓ

- Teljesítmény: 1500 W
- 185 mm átmérőjű főzőlap
- Folyamatosan állítható hőmérséklet
- Túlmelegedés védelem
- Csúszásgátló gumi lábak

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA



A készülék csak 220-240 V~, 50 Hz-es védőföld érintkezővel ellátott elektromos hálózathoz csatlakoztatható. Mindig győződjön meg arról, hogy a használat helyén található hálózati feszültség megegyezzen a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használatba vételt megelőző teendők

- Vegye ki a csomagolásból a rezsót.
- Ellenőrizze, hogy a készülék és a kábel sértetlen-e. Amennyiben sérülést észlel, forduljon a szakszervizhez.

- Nedves kendővel törölje le az esetlegesen a készülékre tapadt port, majd várja meg, míg a rezsó teljesen megszárad.
- Helyezze a főzőlapot vízszintes, száraz, hőálló felületre.
- A forgatógombot helyezze kikapcsolt állásba és dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba.
- Rövid időre kapcsolja be a főzőlapot maximális állásba. Az első használatkor enyhe füst képződhet, ami nem jelent hibát.
- Majd helyezze ismét kikapcsolt állásba a forgatógombot.
- Ezt követően a készüléket használatba veheti.



Figyelem!

A felület az üzemeltetés során forró lesz, vigyázzon, hogy ne érjen hozzá! Ne érintse meg a főzőlap felületét, amikor a készülék működik, vagy amíg használat után teljesen le nem hűl.

Használat

- Rakja a sík aljzatú edényt vagy serpenyőt a főzőlapra. Az edény vagy serpenyő átmérője jól illeszkedjen a főzőlap átmérőjéhez.
- Kapcsolja be a főzőlapot a forgatógombbal és állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Az üzemjelző lámpa világítani kezd és elindul a melegítés. A melegítés időszakonként ki- és bekapcsol, a beállított hőmérsékletnek megfelelően.



Ne helyezze az edényt vagy serpenyőt üresen a főzőlapra és ne hagyja, hogy az étel vagy folyadék teljesen elfőjön és az edény vagy serpenyő kiürüljön a főzés során!

Ne kapcsolja be a főzőlapot ráhelyezett edény vagy serpenyő nélkül!

- Ügyeljen rá, hogy az edény vagy serpenyő alja száraz legyen, amikor rákerül a főzőlapra.
- A főzés-sütés befejezésekor kapcsolja ki a főzőlapot a forgatógombbal.
- Ha a főzőlapot már nem használja, húzza ki a csatlakozót a fali aljzataból.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA



Figyelem!

A tisztítás megkezdése előtt minden esetben ki kell kapcsolni a készüléket, és áramtalanítani kell a hálózati csatlakozónak a fali aljzatból való kihúzásával. Ezt követően meg kell várni a készülék teljes lehűlését, és csak ezután szabad a készüléket megfogni, illetve a tisztítást megkezdeni. Nagyon fontos, hogy magát a készüléktestet soha ne merítse vízbe, és ne tartsa vízsugár alá!

- A készüléket langyos vízzel enyhén benedvesített puha, szőszmentes textíliával lehet tisztítani, szükség esetén enyhe mosogatószert is lehet használni. Ezt követően törölje át egy száraz, szőszmentes textíliával a letisztított felületeket. Nagyon ügyeljen rá, hogy nedvesség ne juthasson a készülék burkolatán belülre. Mielőtt ismételt használatba venné vagy elcsomagolná a készüléket, hagyja tökéletesen megszáradni.



Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy olyan eszközöket, amelyek megsértenék a felületet, például kést, dörzsölőt, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat.

A rezsót semmiképpen ne tegye mosogatógépbbe!

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS



Tanúsítjuk, hogy a dyras DHP-8100 típusú rezsó az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek megfelel:

A készülék adatai:

Típus:	DHP-8100
Megnevezés:	egy fűzőlapos rezsó
Névleges hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50 Hz
Hálózati teljesítményfelvétel:	1500 W
Érintésvédelmi osztály:	I. osztály
Védettségi szint:	IP20
Gyártó:	Quad Star Limited

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva.

COPYRIGHT



© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképeszeti vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnymást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A CE SZIMBÓLUM



A biztonság (LVD), az elektromágneses összeférhetőség (EMC), az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó irányelve (RoHS) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak.

Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található.



dyras[®]

www.dyras.hu

Copyright © 2019 The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes, without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

® = registered trademark of Dyras Europe Kft.