

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ: VILLOGÓ „72”-ES KÓD

Típus: Dyras UH-615WH Ultrahangos párasító

Miért villog a kijelző?

Nem hibáról van szó! A készülék egy beépített **tisztítási emlékeztetővel** rendelkezik. A párasító 72 órányi összesített működés után jelzi, hogy a víz tartályát és a belső alkatrészeket érdemes átöblíteni vagy vízkőtleníteni. Ez a funkció segít megőrizni a készülék élettartamát, különösen kemény víz használata esetén.

A megoldás lépései (Visszaállítás):

A számláló nullázásához és a villogás megszüntetéséhez kövesse az alábbi lépést:

1. **Tisztítás:** Kapcsolja ki a készüléket, és végezze el a szokásos karbantartást.
2. **Visszaállítás (Reset):** A villogás megszüntetéséhez és a számláló nullázásához tartsa nyomva a **bekapcsológombot legalább 3 másodpercig**.
3. **Folytatás:** A kijelző visszaáll a normál üzemmódra, és az időzítő újraindul a következő 72 órás ciklusra.