

dyras[®]

EWK-8017



VEZETÉK NÉLKÜLI VÍZFORRALÓ KANNA

HU



Kezelési útmutató a dyras EWK-8017 típusú vízforralóhoz

MEGJEGYZÉS



Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely kétélye esetén - újra elővehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károokra a gyártó felelősséget nem vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át!

Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen ezért kérjük Önt, hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek.

- A készülék csak az itt leírt háztartási használatra szolgál, minden egyéb (iparszerű) felhasználás nem megengedett.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. 14 éves kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még felügyelet mellett sem!

- A gyártó által a készülékhez nem mellékelte vagy nem javasolt eszközök, kiegészítők használata nem megengedett. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes működést okozhat.
- Ne helyezze a készüléket forró tárgyak közelébe (pl. elektromos vagy gáztűzhely, főzőlap, fűtőtest, stb.), vagy meleg felületre, illetve olyan helyre, ahonnan legurulhat, leeshet, vagy ahonnan lerántható, leverhető egy véletlen mozdulattal.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok jelenlétében.
- Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek, rázóadásnak vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket nedves vagy páráos helyen. A készülék +5 és +40° C közötti léghőmérséklet tartományban üzemeltethető, illetve tárolható.

Tisztelt Vásárló!

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak, és károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegűek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól:

A nedves, páráos, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja:

- a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idő előtti öregedését,
- műanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idő előtti elhasználódását, előregedését,
- illetve elősegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek oxidációját, fém alkatrészeinek korrózióját.

A poros légterű, vagy konyhai használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy főzőzsír párája terjeng) okozhatja:

- zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektromos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár teljes működésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrészeket károsíthatja.

Készülékét érő közvetlen napfény okozhatja:

- a készülék burkolatának, illetve a plasztik és gumi alkatrészek idő előtti elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzőinek károsodását, felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerű, biztonságos használatot veszélyeztetheti.

Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:

- plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerű biztonságos használatot veszélyeztetheti,
- páralecsapódásból eredő oxidációt, a készülék fém alkatrészeinek korrózióját.

Sugárzó vagy közvetlen hőhatás okozhatja (mint például nem megfelelő távolság biztosítása tűzhelytől, fűtőtesttől):

- plasztik és gumi alkatrészek, burkolati elemek szerkezeti károsodását, alakváltozását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelések meggyengülését.

A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerűtlen készülékhasználat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési előírásokat, mivel ellenkező esetben szakszerűtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy időszakonként vizsgáltsa felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget nem tapasztal - ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévő hibát, s így a terméke élettartamát növelheti.



Figyelem! Amennyiben végzett a munkával, és be kívánja fejezni a készülék használatát, vagy ha a készülék használatát rövid időre is megszakítja, a biztonság kedvéért előbb mindig kapcsolja ki azt, majd húzza ki hálózati csatlakozóját a fali aljzathoz vagy a hosszabbítóból.

- Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Nedves kézzel soha ne nyúljon a készülékhez. A hálózati kábelt csak száraz kézzel szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni és onnan kihúzni; a fali aljzat is szintén száraz legyen.
- Használat után és tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját mindig ki kell húzni a fali aljzathoz. Sose szakítsa meg az áramellátást úgy, hogy a hálózati kábelt fogva húzza

ki a fali aljzattól, mindig a csatlakozót fogja meg! A hálózati csatlakozó fali aljzattól való kihúzása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.

- Soha ne vezesse a készülék hálózati kábelét éles sarkokon vagy forró felületek mellett vagy felett. A hálózati kábelt soha ne tekerje a készülék burkolata köré, és ne vonszolja, ne emelje meg a hálózati kábelnél fogva, mert a kábel kiszakadhat, illetve szigetelése megsérülhet. Amennyiben a készülék kábele megsérült, azt szakszervizben ki kell cseréltetni. A készüléket sérült kábellel nem szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni.
- A készüléket csak stabil, sík felületen szabad üzemeltetni. Mindig ügyeljen rá, hogy a készülék ne csúszhasson le arról a felületről, melyen üzemelteti; ne eshessen folyadékkal teli edénybe, mosogatóba. Ha működés közben véletlenül mégis folyadékba esett a készülék (vagy nedvesség érte), semmi esetre se nyúljon utána, hanem először a fali aljzattól húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját, és csak ezt követően emelje ki a készüléket a folyadékból és vigye szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.
- Figyelem! A készüléket tilos házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását megkísérelni - ennek az utasításnak figyelmen kívül hagyása súlyos balesethez vezethet. Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, illetve akkor se, ha rendellenes működést mutat, leesett, vagy esetleg más módon sérült. Amennyiben a készülék bármely okból meghibásodik, vagy nedvesség kerül a készülék burkolatán belülré vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra. A készülék javítására csak a szakszervizek képzett szakemberei vannak feljogosítva. Házilagosan végzett javítási kísérlet vagy a kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a termékre a gyártó nem vállal felelősséget.



Figyelem!

Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja magára!

- A készülék hálózati kábelén és csatlakozóján bármilyen átalakítást, toldást végezni tilos!
- Amennyiben a készülék saját kábele rövidnek bizonyul, a kábel csak kereskedelembe kapható, védőföldelő érintkezővel ellátott szabványos hosszabbítóval toldható és a hosszabbító kábelének minimum 16 Amper terhelhetőségűnek kell lennie (az ennél kisebb terhelhetőségű kábel a használat során felhevülhet). Amennyiben az elektromos hosszabbítóról más készülékeket is szeretne üzemeltetni, ezek áramfelvételét össze kell adni a hosszabbító terhelhetőségének megállapításánál. Elektromos hosszabbító

használata esetén a fali elektromos aljzatnak és az elektromos hosszabbítónak is védőföldeltnek kell lennie. Külön ügyelni kell a hosszabbító kábelének elhelyezésekor, hogy botlásveszély ne alakulhasson ki.

- A vízforraló és a tápellátó talapzat burkolatán levő nyílásokba soha, semmilyen tárgyat ne dugjon be.
- Annak elkerülése végett, hogy lakása elektromos hálózatát túlterhelje, ne használjon ezzel a készülékkel egyidejűleg egy másik „áramigényes” /nagy teljesítményfelvételű/ készüléket ugyanazon az áramkörön / ugyanarról a fali aljzatról, vagy hosszabbítóról/.
- A készüléket úgy helyezze el mindig, hogy elektromos kábele ne feszüljön meg, továbbá soha ne vonsoolja, és ne emelje meg a terméket a hálózati kábelénél fogva, mert ez a kábel sérülésével, kiszakadásával járhat. Hasonló okból mindig biztosítsa, hogy a hálózati kábel soha ne kerülhessen szék vagy egyéb bútor lába alá.
- Ha be kívánja fejezni a készülék használatát, kikapcsolást követően mindig húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali aljzatról vagy hosszabbítóból.
- A készülék elhelyezésekkor fordítson fokozott figyelmet arra, hogy a vízforraló ne legyen lerántható és gyermekek a használat után se érhessenek a készülék burkolatához, ne boríthassák fel.
- Működés közben a készülék burkolata is felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a készülék burkolatának felforrósodott részét, ez égési sérülést okozhat; a készüléknek kizárólag a fogantyúját fogja meg, és különös óvatossággal járjon el akkor, amikor a forróvizet a tartályból kitölti.
- A készülék kizárólag víz forralására használható; semmilyen más anyag nem tölthető a tartályba, és nem melegíthető vele. Nem alkalmas a készülék tej forralására. A tartályban forralandó vízbe élelmiszert helyezni (virslit főzni, levesport szórní, teafiltert helyezni, stb.) tilos!
- A készülékbe kizárólag hidegvíz tölthető. A betöltött víz mennyiségének a minimum és a maximum szintjelzés közé kell esnie. A maximum jelzésen túl betöltött víz kifolyhat, kifröccsenhet forralás közben, leforrázva Önt vagy a készülék közelében lévő személyeket. A vízforralót csak lecsukott víztartály fedéllel szabad bekapcsolni és a vízforralás közben nem szabad a fedelet felnyitni.

- Működés közben a készüléket nem szabad elmozdítani, más helyre tenni. Használat után a készüléket kapcsolja ki, vagy várja meg az automatikus kikapcsolását, húzza ki hálózati csatlakozóját a fali aljzatból, és csak akkor tegye el tároló helyére, ha tökéletesen lehűlt.
- A vízforraló tápellátó talapzata kizárólag a vízforraló üzemeltetésére használható. Ha a tápellátó talapzat megsérült, nem illeszkedik vagy más egyéb látható módon károsodott, esetleg vízbe esett, a készüléket használni tovább nem szabad. Ilyen esetben szakszervizbe kell szállítani ellenőrzésre vagy ja vitásra.
- A vízforraló tartályának feltöltése, kiürítése, tisztítása kizárólag a tápellátó talapzatról leemelt állapotban történhet. Mielőtt a vízforraló tartályt a tápellátó talapzatról leemelné vagy felhelyezné, győződjön meg róla, hogy a készülék ki-bekapcsolója kikapcsolt állásban legyen.
- Amennyiben a tápellátó talapzat - óvatossága ellenére - benedvesedik, kérjük, hogy hálózati csatlakozóját azonnal húzza ki a fali aljzatból, majd a tápellátó talapzaton törölje szárazra. A készüléket csak abban az esetben csatlakoztassa ismét a hálózathoz, ha a tápellátó talapzat teljes mértékben megszáradt.
- A készülék védett olyan jellegű károsodás ellen, amely elégtelen vízmennyiséggel történő üzemeltetés során keletkezhetne, és amelynek következtében a készülék fűtőteste túlzottan felmelegedhetne. Ezt a védelmet egy biztonsági hőkioldó látja el
- Amennyiben ez a biztonsági eszköz helytelen használat (minimálisan előírtnál kevesebb víz-mennyiség betöltése, vagy víztöltet nélküli bekapcsolás) esetén működésbe lépne, úgy áramtalanítani kell a készüléket, majd megfelelő hűlési idő (min. 30 perc) után ismételten használatba vehető a vízforraló. Ha esetleg a hűlési idő elteltével sem lehet bekapcsolni a vízforralót, úgy szakszervizbe kell szállítani javítás céljából. A víztöltet nélküli, vagy az előírt minimumnál kevesebb vízmennyiséggel való üzemeltetés szakszerűtlen használatnak minősül, és az ebből eredő károokra a gyártói felelősség nem vonatkozik.



Figyelem!

A készülék víztartályának feltöltésekor, kiöblítésekor soha ne tartsa a készülék tartályát vízszög alá, és ne merítse vízbe!

- Soha ne emelje le a tápellátó talapzatról a vízforralót, ha azon még világít az üzemjelző fény (ha még nem kapcsolta ki a készülék automatikusan, vagy ha nem kapcsolta ki azt manuálisan előzőleg) - ellenkező esetben az elektromos csatlakozónál elektromos ív keletkezhet, mely a készüléket károsíthatja.



Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére szakosodott újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő udvarokban. Az elhasználódott termékről a hálózati kábelt - a hálózati csatlakozó fali aljzataból való kihúzása után - többen vágja le a begyűjtőhelyen való leadását megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!).



Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is.

KEZELŐSZERVEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. Víztartály
2. Tápellátó talapzat („Cordless” típus: a vízfóraló leemelhető róla)
3. Vízsint kijelző ablak
4. Fogantyú
5. Ki-/bekapcsoló gomb
6. Víz tartály felnyitható fedele
7. Kiöntőcső
8. Üzemjelző fény

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ KANNA

- Teljesítmény: 1850 - 2200 W
- Úrtartalom: 1,7 Liter
- Vízsint kijelző ablak
- BE/KI kapcsoló gomb kijelző fénnel
- Vízszűrő
- Rejtett fűtőelem

- Automatikus lekapcsolás
- Szárazüzem védelem
- Túlhevülés védelem
- Kézi fedélnyitás biztonsági retesszel
- 360°-ban forgó alap, beépített kábelfelcsévézés
- Csúszásmentes készüléklábak

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA



A készülék csak 220-240V~ 50 Hz-es védőföld érintkezővel ellátott elektromos hálózathoz csatlakoztatható. Mindig győződjön meg arról, hogy a használat helyén található hálózati feszültség megegyezzen a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használatba vételt megelőző teendők

- Az első használatot megelőzően a vízfóraló víztartályának belsejét kétszer-háromszor alaposan öblítse ki tiszta csapvízzel. A készülékkel legelső alkalommal felforralt vizet öntse ki és ne használja fel. Ezt követően alkalmas a készülék a rendszeres, napi használatra.



Figyelem!

A készülék víztartályának feltöltésekor, kiöblítésekor soha ne tartsa a készülék tartályát vízszög alá, és ne merítse vízbe!

A víz betöltése a készülék tartályába

1. Emelje le a vízfóralót a víz betöltése előtt a tápellátó talapzatról.
2. Töltsön vizet a készülék víztartályába: a tartályt nem szabad folyó vízcsap alatt feltölteni, alkalmazzon megfelelő betöltő edényt. Ne felejtse el lecsukni a víztartály fedelét a vízbetöltést követően.
3. A készülék víztartályába legalább a vízmérce minimum szintjének jelöléséig kell vizet tölteni.

4. Legfeljebb a vízmérce maximum jelzéséig tölthető víz a víztartályba. Kerülje el a készülék túltöltését, mivel a forrásba kerülő víz kicsaphat, kifröccsenhet a kiöntőcsőrn át, és forrázásos balesetet okozhat.

A készülék bekapcsolása

1. A szükséges vízmennyiség betöltése után törölje teljesen szárazra a vízfóralaló burkolatát amennyiben nedves lett esetleg a vízbetöltés során, majd helyezze vissza a készüléket a tápellátó talapzatra. Fokozottan ügyeljen rá, hogy a tápellátó talapzat teljesen száraz legyen és a készülék szorosán illeszkedjen a talapzatra.
2. Csatlakoztassa a készülék hálózati kábelét a fali aljzathoz.

A készülék a ki-/bekapcsoló gomb „I”-es állásba való helyezésével kapcsolható be; az üzemjelző fény a bekapcsolást követően világít.

A készülék kikapcsolása

- Amennyiben a víz a tartályban forrásba jött, a készülék automatikusan kikapcsol, a jelzőfény kialszik, és a ki-bekapcsoló gomb „0” /kikapcsolt/ helyzetbe önműködően visszaáll.
- Kézzel is kikapcsolhatja a vízfóralalót, ha a ki-/bekapcsolót kikapcsolt állásba váltja (pl. ha csak melegíteni akarja a betöltött vizet).
- A vízfóralalót akkor kapcsolhatja be újra, ha a készülékbe beépített hőérzékelő kapcsolónak elegendő ideje volt a lehüléshez.
- Ha ezután ismét vizet kíván forralni, de a kapcsoló nem marad meg az „I”-es helyzetben („be” állásban) és újra kikapcsol, úgy ne erőltesse a készülék bekapcsolását, mert az a működtető mechanizmus nagymértékű károsodását okozhatja (a kapcsoló mechanizmus túlerőltetéséből eredő károokra gyártó nem vállal felelősséget).



Figyelem! A vízfóralalást követően minden esetben öntse ki a víztartályból a maradék vizet. Soha ne hagyja állni a fel nem használt vizet a víztartályban.

Soha ne emelje le a tápellátó talapzatról a vízfóralalót, ha azon még világít az üzemjelző fény (ha még nem kapcsol ki a készülék automatikusan, vagy ha nem kapcsolta ki azt manuálisan előzőleg) - ellenkező esetben az elektromos csatlakozónál elektromos ív keletkezhet, mely a készüléket károsíthatja.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA



Figyelem! A tisztítás megkezdése előtt minden esetben ki kell kapcsolni a készüléket, és áramtalanítani kell a tápellátó állvány hálózati csatlakozójának fali aljzatból való kihúzásával. Ezt követően meg kell várni a készülék teljes lehűlését, és csak ezután szabad a burkolatot megfogni, illetve a tisztítást megkezdeni.

Nagyon fontos, hogy magát a készüléktestet soha ne merítse vízbe, és ne tartsa vízsugár alá!

- A készülék külső burkolatának tisztítása langyos vízzel enyhén benedvesített puha, szőszmentes textiliával történhet, majd ezt követően törölje át egy száraz, szőszmentes textiliával a letisztított felületeket. Nagyon ügyeljen rá, hogy nedvesség ne juthasson a készülék burkolatán belülre. Mielőtt ismételten használatba venné vagy elcsomagolná a készüléket, hagyja tökéletesen megszáradni.
- A vízsűrő szita eltávolításához nyomja le annak biztosítófülét, majd emelje ki. A vízsűrőt lágy, semleges mosogatószerben mosogassa el, ügyelve arra, hogy a vízsűrő finom anyagát ne szakítsa ki. A vízsűrő szitát visszahelyezés előtt tiszta vízben mossa át.
- A készülék tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, benzolt, benzint, alkoholt, stb.), mert ezek az anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe bejutva annak belső részeit. Ne alkalmazzon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.
- Az elcsomagolás előtt hagyja tökéletesen kiszáradni a tartály belsejét, ellenkező esetben bepenészedhet.
- Ha a tisztítás után hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tegye nylon tasakba, majd rakja el por-, nedvesség-, és fagymentes tárolóhelyére. A hálózati kábel tárolására használja a készüléken kialakított kábeltárolót.

A készülék vízkőmentesítése

- A vízforraló víztartályában idővel jelentős mennyiségű vízkő rakódhat le, és ezáltal a vízforralási idő jelentősen megnövekedhet. Ez a jelenség a vízből kiváló mészsó és egyéb ásványi anyagok lerakódásának eredménye. Emiatt a készüléket időről-időre vízkőmentesíteni kell. A vízkőmentesítés tartós elmulasztása során képződő lerakódás szélsőséges esetben a készülék károsodását, meghibásodását is okozhatja, (az ebből adódó meghibásodásokra nem vonatkozik a gyártói felelősség).

Ezt megelőzendő, rendszeresen vízkötelenítse a készüléket. Normál használat esetén, amennyiben a csapvíz vízkeménységi foka maximum 18 DH (22,5 Clarké), évente 2-3 alkalommal, ha a vízkeménységi foka nagyobb, mint 18 DH (22,5 Clarké), évente 4-5 alkalommal kell a vízkömentesítést elvégezni. A víz keménysége nagymértékben a helyi adottságoktól függ. A gyakori használat és nagyon kemény csapvíz a fentiekben említettnél jóval gyakoribb vízkömentesítést is indokoltta tehet. A készülék használatának helyén rendelkezésre álló csapvíz keménységi fokáról érdeklődjön a helyi vízműnél.

1. Töltsön a vízforraló tartályába 0,5 liter 20 %-os étkezési ecetet és öntsön hozzá 0,5 liter csapvizet, majd keverje össze. Ezt követően kapcsolja be a készüléket és forralja fel az oldatot. Az oldat felforrását követően várja meg a készülék automatikus kikapcsolását.
2. Hagyja az ecetes oldatot a vízforraló tartályában legalább egy éjszakán keresztül állni, majd öntse ki másnap reggel a készülékből.
3. Töltse meg a vízforraló tartályát a maximum jelzésig tiszta vízzel és forralja fel. Felforrálás után öntse ki a vizet, hogy eltávozzanak az ecet és a vízkő maradványai. Ezt követően öblítse ki a víztartályt meg néhányszor tiszta vízzel.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS



Tanúsítjuk, hogy a dyras EWK-8017 típusú vezeték nélküli vízforraló kanna az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek megfelel:

A készülék adatai:

Típus:	EWK-8017
Megnevezés:	Vezeték nélküli vízforraló kanna
Névleges hálózati feszültség:	220-240V~ 50 Hz
Hálózati teljesítményfelvétel:	1850 - 2200 W
Érintésvédelmi osztály:	I. osztály
Védettségi szint:	IP20
Maximálisan betölthető vízmennyiség:	1.7 liter
Gyártó:	Quad Star Limited

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva.

COPYRIGHT



© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképezeti vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnomást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A CE SZIMBÓLUM



A biztonság (LVD), az elektromágneses összeférhetőség (EMC), az élelmiszerbiztonsági (élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő termékek) megfelelőség (LFGB), az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó irányelve (RoHS) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak.

Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található.







dyras[®]

www.dyras.hu

Copyright © 2019 The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes, without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

® = registered trademark of Dyras Europe Kft.